
CONNECT

2 Bolts with Wing Nuts (6101)



FACIL DE INSTALAR

- Cierre el suministro de agua. Descargue el tanque y quite el exceso de agua con una esponja.
 Desconecte la línea de suministro de agua de la válvula de llenado del tanque.
- 2. Suelte el tanque de la taza aflojando y quitando las tuercas que están debajo de la taza. Levante
- 2. Suene en lantique de la taza ariojanto y quitantato las toercas que estan debajo de la taza. Levanne el tanque para quitarlo de la taza.

 3. Instale 2 tornillos de la manera siguiente: Deslice la arandela de corcho debajo de la cabeza del tornillo e inserte el tornillo a través del tanque. Instale la arandela de latón y después enrosque la tuerca hexagonal. Apriete las tuercas cuidadosamente hasta dejarlas firme. Revise el empaque en la junta entre el tanque y la taza. Si está dañada, sustitúyala con una empaquetadura Fluidmaster 6100.
- A. Coloque el tanque sobre la taza de modo que el empaque de corcho quede uniformemente puesto. Instale la arandela de corcho, la arandela de latón y después la tuerca mariposa en el tornillo. Repita en el lado opuesto. Apriete las tuercas uniformemente. NO SOBREAPRIETE; se puede quebrar la taza. 5. Vuelva a conectar la línea de suministro de agua y abra el suministro de agua.

FluidmasterIng.

30800 Rancho Viejo Road San Juan Capistrano, CA 92675 (949) 728-2000 www.fluidmaster.com