


## CONNECT

2 1/4" Bolts  
(7110)



### FÁCIL DE INSTALAR

1. Inserte los tornillos, con la cabeza hacia abajo, en las ranuras de la base soporte del montaje piso.
2. Deslice la arandela retenedora de plástico por las roscas para sujetar los tornillos en su lugar. Coloque uno empaque de cera nueva (vendida por separado) en la parte inferior de la taza.
3. Alinee los agujeros de la base de la taza con los tornillos de la base soporte del piso. Coloque el sanitario sobre la base soporte.
4. Coloque una arandela de latón y después una tuerca sobre el tornillo. Apriétela las tuercas con cuidado. **NO SOBREPRIETE**; se puede quebrar la taza.

Si se necesitan tapas nuevas para los tornillos, utilice las tapas Fluidmaster 7115 ó 7116.

**Fluidmaster** Inc.

30800 Rancho Viejo Road  
San Juan Capistrano, CA 92675  
(949) 728-2000 [www.fluidmaster.com](http://www.fluidmaster.com)